

Tepelné čerpadlo typu voda/voda

Zde ponorné čerpadlo nasává vodu ze studny do výměníku tepelného čerpadla. Ochlazená voda je pak pouštěna do jiné studny či potoka. Vhodné u velkého dostatku spodní vody či u řeky. Navíc teplota spodní vody se celý rok pohybuje kolem cca 10 - 12°C, proto je zde možnost vyšších účinností. Na oplátku je zde možnost koroze či zanášení výměníku minerálními látkami (záleží na kvalitě vody).

